DEFYA

Personal Blender

Kullanma Kılavuzu

Defya olarak bizim için "iyi yaşam"
önce gıdanın özüne olan bir yolculuğa
çıkmakla başlıyor.

"İyi yaşam" yolculuğunda iyi beslenmeyi kolaylaştırmak adına sunduğumuz araçlarla ve sağlıklı yaşamı destekleyen detoks reçeteleri ile "Defya İyi Yaşam Ailesi" üyelerimizin her zaman yanında olmaya ve iyi beslenmek adına tüm birikimimizi aile üyelerimize ulaştırmaya çalışıyoruz.

Modern hayatın yoğun temposunda aile üyelerimizi iyi yaşamın dinginliğine eğlenceli bir şekilde iyi besinle ulaştırmayı kendimize bir görev olarak kabul ediyoruz.

Sağlıklı yaşamın keyifli yanını paylaşmak için etkinlikler düzenliyor,
iyi besinin özüne ulaşmak için
kişiselleştirilebilir reçeteler sunuyor, bu amaç doğrultusunda
dünyaca ünlü mutfak ekipmanlarını sizlerle buluşturuyoruz.

Çünkü en iyisi, kendi yaptığınız.

Sizi de bu yolculukta bizimle birlikte yürümeye davet ediyoruz.
Ailemizin bir üyesi olmanız için sabırsızlıkla bekliyoruz.

Defya
İyi ye, iyi yaşa...

DEFYA

Tribest®

Personal Blender

PBG-5050

KULLANIM KILAVUZU

Kullanmadan önce talimatları okuyunuz!

İÇİNDEKİLER

• Manifesto 2

• Giriş 5

• Önemli Güvenlik Kuralları 6

• Çevre Talimatları 6

• Uyarı 7

• Önlemler şirketin yeni 8

• Tavsiye Edilen Kullanım Zamanı 8

• Parça ve Özellikler 9

• Kontrol Paneli .... .10

• Nasıl Kullanılır 11

• Temizleme ve Bakım 12

• Sorun Çözme 13

• Ürün Spesifikasyonları 13

• Servise İhtiyacınız Olduğunda..... 14

• Servis Listesi 15

• Garanti 17

GİRİŞ

Tebrikler ve Tribest ailesine hoş geldiniz! Tribest® Personal Blender'i satın almanız, daha sağlıklı bir hayatınız için yaşamak için karar verdiğinizi göstermektedir.Her bir Tribest ürünü ile ilgili olduğu gibi Tribest Personal Blender'in zengin özellikleri, tek bir şeyi gerçekleştirmek için yapılan akıllı seçimlerin bir sonucudur: Sağlıklı Yaşamı Kolaylaştırmak.

Personal Blender Yeni Tribest, kimyasalsız karıştırma işlemini daha kolay ve taşınabilir hale getirir. Paslanmaz çelik bıçak tertibatı ve kırılmaz cam kapları besleyen plastik ile temadan sıfıra indirir. En sevdiğiniz tarifleri saklarken veya yanınızda taşırken plastikleştiriciler veya zararlı kimyasalların içlerine işleyeceği konusunda endişeniz olmaz. Değişken Hız Ayarı size maksimum kontrol sağlar ve 1-Dokunuşlu Puls Butonu arzu ettiğiniz kıvamı elde etmenizi kolaylaştırır. Paslanmaz Çelik Bıçak Tertibatı kolay temizleme için parçalara ayrılır ve bulaşık makinesinde güvenle yıkanabilir. PBG-5050, tüm karıştırma işlemlerinizi gerçekleştirebilmeniz için 225 gr, 450 gr ve 680 gr'lık cam kaplarda bulunur.

Tribest Personal Blender’ınızı tanımak için biraz zaman ayırın ve ambalajınızın içinde bulunması gereken tüm parçaları teslim aldığınızdan emin olun. Tribest Personal Blender’ınızı ilk kez kullanmadan önce tüm parçaları sıcak su ve yumuşak bir deterjanla yıkamanızı öneririz. Bir kez bunları yaptıktan sonra, artık kendiniz ve aileniz için nefis tatlar oluşturmaya hazırsınız demektir. Uygun kullanım ve bakım talimatları için lütfen kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.

Herhangi bir sorunuz, yorumunuz ve ipuçları için lütfen bizimle 1-888-254-7336 numaralı telefondan veya service@tribest.com karşı iletişime geçmeye çekinmeyin. Yardımcı olmaktanher zaman mutlu oluruz.
Tribest Personal Blender PGB-5050'yı nereden satın almış olursanız olun, ürün hakkında değerlendirme yapmanızı rica ederiz. Geri bildiriminiz bizim için değerlidir.

ÖNEMLİ GÜVENLİK KURALLARI

Elektrikli aletler kullanılırken aşağıdaki temel güvenlik önlemlerinin alınması gerekmektedir. Elektrikli aletler kullanıldığında aşağıdakiler dahil olmak üzere temel güvenlik önlemlerine her zaman uyulmalıdır:

1.Tüm talimatları okuyun.
2.Elektrik çarpması riskine karşı korunmak için motorun bulunduğu alt bölümü suya veya başka bir sıvıya sokmayın.
3.Herhangi bir alet çocuklar tarafından veya çocukların yakınında kullanıldığında, yakın gözetim gereklidir.
4. Sadece aletinize uygun olan elektrik gücüne sahip bir elektrik prizine takın. Bunun aksine hareket edilmesi aletinize zarar verecek ve garantiyi geçersiz kılacaktır.
5. Kullanılmadığında veya temizleme işleminden önce prizden çekin.
6. Olası arızalara karşı kabloyu ve fişi düzenli olarak kontrol edin. Hiçbir aleti hasarlı güç kablosu veya priz ile çalıştırmayın. Tabanı arıza yaptığında veya blender düşürüldüğünde veya herhangi bir şekilde zarar gördüğünde çalıştırmayın. İnceleme, tamir veya elektrikli veya mekanik ayar için en yakın yetkili servis merkezi ile iletişime geçin.
7.Blenderin üreticisinin tavsiye etmediği veya satmadığı parçalar yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya yol açabileceğinden bunları kullanmayın.
8.Güç kablosunun masa veya tezgah kenarından sarkmamasını sağlayın.
9. Bıçaklar keskindir, dikkatli kullanın. Hareketli parçalara temas etmekten kaçının.
10. Blender'i sadece amacına uygun olarak kullanın. Sadece ev içi kullanım içindir. Ticari amaçla kullanılmaz.
11. Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN

ÇEVRE TALİMATLARI

AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması:
Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kapıda kilit varsa çalışmaz duruma getirin.

Ambalaj bilgisi:
Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

UYARI

• Motor sökmeyin, tamir etmeyin veya değiştirmeyin, aksi takdirde yangın, elektrik çarpması veya yaralanma meydana gelebilir. Tamir için satıcı ile iletişime geçin
• Kablo veya fiş tahrip edilmiş veya zarar görmüşse bunlardan herhangi bir elektrik prizine sokmaz veya prizden çıkartmayın. Onarım için yetkili bir elektrikçiyle iletişime geçin, aksi takdirde elektrik çarpması, kısa devre veya yangın meydana gelebilir.
• Motordaki hiçbir açıklığa veya deliğe any bir yabancı madde koymayın, aksi takdirde yangın, elektrik çarpması veya yaralanma meydana gelebilir.
• Çocukların yakınında herhangi birinde alet çalıştırıldığında kesinlikle gözetim gereklidir; uygun olmayan bir şekilde çalıştırma veya blenderin yere düşürülmesi yaralanmaya veya ürünün arızalanmasına yol açabilir.
• Elleriniz ıslak makinelere ödül takmayın veya prizden çıkartmayın, aksi takdirde elektrik çarpması veya yaralanma oluşabilir.
• Kabloyu doğru bir şekilde ödül takın, aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın oluşabilir.
• Sadece uygun voltajlı elektrik kullanımı, aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın oluşabilir. Farklı bir voltaj sözünün değiştir transformasyonu kullanın.
• Kabloyu ezerek kıvırmayın veya bağlamayın. Kabloyu çekiştirmeyin ve sıcak yerlere yaklaştırmayın. Kabloyu ağır bir nesnenin altına sokmayın veya dar bir alana sıkıştırmayın. Kablonun zarar görmesi elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
• Cam kapılar ve bıçakları kullandıktan hemen sonra yıkayın.
Yaralanma riskini azaltmak için, cam kap doğru bir şekilde yerleştirilmeden, bıçak tertibatını asla motorun üzerinde takmayın.

ÖNLEMLER

•Blender düz bir yüzey üzerinde çalıştırılmalıdır, aksi takdirde yaralanma veya kaza meydana gelebilir.
•Çalışırken Blender'ı hareket ettirmeyin, aksi takdirde yangın, elektrik çarpması veya yaralanma meydana gelebilir.
•Yanlış çalıştırma veya uygunsuz kullanım alete zarar verebilir ve kullanıcının yaralanmasına neden olabilir.
•Alet amacına uygun olarak kullanılmak zorundadır. Hatalı kullanımdan veya uygunsuz çalıştırmadan doğacak olası herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk alınamaz.
•Aleti veya fişi suya veya başka bir sıvıya sokmayın. Bu, ölümcül bir elektrik çarpmasına neden olabilir. Alet veya fiş kazaen ıslanacak olursa aleti derhal fişten çekin ve yeniden kullanmadan önce bir elektrikçinin kontrol etmesini sağlayın.
•Aleti, ıslak ellerle, nemli bir yüzeyde veya motorun kendisi ıslak iken kullanmayın.
•Kablonun keskin kenarlardan sarkmasına izin vermeyin ve sıcak nesnelerden ve açık alevlerden uzak tutun. Fişi prizden sadece fişten tutarak çekin.
•Ekstra koruma için, elektrikli ev aletleri kurulumunu, 30mA'dan daha yüksek olmayan bir nominal kesme akımına sahip, arıza akım kesici ile donatmak mümkündür. Tavsiye için elektrikçinize danışın.
•Kullanım sırasında kablonun veya uzatma kablosunun yanlışlıkla çekilmesi veya birinin ayağına takılması gibi tehlikelerin söz konusu olmadığından emin olun.
•Bir uzatma kablosu kullanıldığında, kablonun, aletin elektrik tüketimine uyumlu olması gerekmektedir, aksi takdirde uzatma kablosunun veya fişin aşırı ısınması söz konusu olabilir.
•Aleti açık alevlerden uzakta (örneğin gazlı ocak gibi) ve çocukların ulaşamayacağı sabit, düz ve ısıya dayanıklı bir yere yerleştirin.
•Cam kaplar sadece motor tabanlığı ile kullanmak içindir.
•Alet prize bağlı olduğu sürece, çalışır durumda olmadığında bile az miktarda bir akım alete akmaya devam edecektir.
•Kabloyu cihazı taşımak için asla kullanmayın.
•Çocukların alet ile oynamadıklarından emin olmak gerekmektedir.

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM SÜRESİ

Blenderin tavsiye edilen kullanım süre, 30 saniye çalıştırma ve 30 saniye dinlendirme şeklindedir.
•Aşırı ısınmayı otomatik engelleme özelliği motorun yüküne ve kullanım süresine bağlı olarak devreye girebilir. Motor ısındığı takdirde ve kapandığında, kullanıma devam etmeden önce motor soğuyuncaya kadar bekleyin.
•Aşırı ısınmayı otomatik engelleme özelliğinin devreye girmesinden nasıl kaçınılacağına dair bilgi almak için Problem Çözme Bölümünü inceleyin.

PARÇALAR & ÖZELLİKLER

Açma/Kapama (On/Off) Güç Düğmesi
Açma/Kapama Düğmesi makineye gelen elektriği kontrol eder.

Açma/Kapama Düğmesi

Değişken Hız Ayarı & Doğrama (Start/Stop) Düğmesi:
Değişken Hızı Ayarını yaparak & Dğrama için basınız.

LED Güç Göstergesi:
Aletin Hız Durumu Gösterir.
Kapların uygun bir şekilde takıldığını belirtir.

Değişken Hız Ayarı
LED Güç Göstergesi
Doğrama Düğmesi

Taban kapağı:
Bıçakları ve Silikon Conta'yı motora sabitler.

Bıçak:
Entegre edilmiş 6-çatallı bıçak ve Silikon Conta.

Paslanmaz Çelik Bıçak Tertibatı

Kaplar:
Şunları içermektedir:
(1) 225 gr'lık cam kap
(1) 450 gr'lık cam kap
(1) 700 gr'lık cam kap
(1)Saklama kapağı
(2) içme kapağı

Silikon Conta

Taban Kapağı

Özellikler
•HP: 0.67 pik turbo soğutma fanı & termal koruyucu motor
•Hassas karıştırma kontrolü için tek dokunuşla puls
•Paslanmaz çelik bıçak
•Entegre edilmiş 6-uçlu bıçak
•Güvenlik kilidi
•Bıçak malzemesi: Paslanmaz çelik
•LED güç göstergesi
•3 boy cam kap (225, 450, 700 gr)
•4 seviyeli hız kontrolü

Saklama Kapağı

İçme Kapağı

225 gr
(8 ons)

450 gr (16 ons)

700 gr
(25 ons)

KONTROL PANELİ

1. Açma/Kapama (On/Off) Güç Düğmesi
Açma/Kapama (veya Güç) Düğmesi makinenin arka alt kısmındadır. Açma/Kapama düğmesi makineye gelen elektriği kontrol etmektedir.

2. Güç kablosu Girişi
Güç kablosu girişi makinenin arka alt kısmındadır.

3. LED GÜÇ Göstergesi
Makinenin Durumu ve Hız Göstergesi, kapların motor tabanına doğru bir şekilde takıldıklarının göstergesidir.

4. Değişken Hız Ayarı & Doğrama (Start/Pulse) Düğmesi
Doğrama işlemleri için düğmeye basın.
Püreleme işlemlerinde motor devrini ayarlamak için düğmeyi çevirin.

NASIL KULLANILIR

1.Malzemeleri tercih ettiğiniz Cam Kabın içine koyun.

2.Silikon Conta'yı Bıçak Tertibatının üzerine yerleştirin ve sonra Bıçak Tertibatını Cam Kabın içine koyun.

3.Taban Kapağını Cam Kaba takarak sıkıca çevirin.

4. Cam Kabı + Taban Kapağını Motor Tabanı üzerine (Taban Kapağı aşağı gelecek şekilde) yerleştirin."Kilit" sembolünü kılavuz olarak kullanın ve Taban Kapağını saat yönünde çevirerek yerine sabitleyin

5a.Püreleme için Değişken Ayarı istediğiniz hıza getirin
veya

5b. Doğrama işlemleri için Puls (Pulse) düğmesine basın.

6.Karıştırdıktan sonra Taban Kapağını saat yönünün tersine çevirin ve kilidi açın.Cam Kabı+Taban Kapağını yukarı çıkartın ve ters çevirin.Düz bir yüzeye koyun.(Cam Kapağı aşağı gelecek şekilde)

7.Taban Kapağını çevirin ve çıkartın.

8.Bıçak Tertibatını ve Silikon Contayı çıkartın.

9.Servis edin veya daha sonra tüketmek için Cam Kabı kapakla kapatın.

TEMİZLEME VE BAKIM

Ana Gövde

1.Güç kablosunu prizden çekin.
2.Dış yüzeyini, yumuşak bir sıvı deterjana veya sıcak suya batırılmış, nemli, yumuşak bir bez veya süngerle silin. 3.Motorun olduğu bölümü suya sokmayın.
4.Daha iyi temizlemek için kap altlığı çıkartılabilir.
5.Düğmeleri rahatça çalışabilecekleri şekilde iyice temizleyin. Kullanımdan dolayı yapışkan olabilirler. Pamuklu bir bezi ev tipi bir yağ sökücü veya temizlik sıvısı ile ıslatın ve düğmelerin etrafındaki olukları silin. Tüm yüzeyleri derhal kurutun. Tüm yüzeyleri derhal kurutun.
6.Yumuşak bir bezle parlatın.

Kap

1.Kabı yarısına kadar sıcak su ile doldurun ve birkaç damla sıvı bulaşık deterjanı ekleyin.
2.Bıçağı kaba takın.
3.Taban kapağını kaba takın.
4.Taban kapağını yerine yerleşip kilitleninceye kadar çevirin.
5.Kabı temizlemek için aşağıdaki işlemlerden birini geçekleştirin:
  a.Değişken Hızı yavaşça maksimuma çıkartın.
  b.Makineyi 30 ila 60 saniye çalıştırın.

•Makinenin ana gövdesine su girmesine HİÇBİR ZAMAN izin vermeyin.
•Makineyi Yiyecek kalıntılarından temizlemek için HİÇBİR ZAMAN çamaşır suyu gibi sert temizleyiciler kullanmayın.
•HİÇBİR ZAMAN parçaları, özellikle Cam Kabı, düşürmeyin. Garantimiz kazaen oluşan hasarları kapsamamaktadır.

Silikon Conta ve taban kapağı dışındaki tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilirler.

Saklama:

• Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, dikkatli bir şekilde saklayın.
• Cihazı kaldırmadan önce fişini prizden çekin.
• Cihazı serin ve kuru bir yerde saklayın.
• Cihazı, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

Taşıma ve nakliye:

• Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlar a karşı koruyacaktır.
• Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir.
• Cihazın düşürülmesi durumunda cihaz çalışmayabilir veya kalıcı hasar oluşabilir.

PROBLEM ÇÖZME

Otomatik Aşırı Yüklenme Engelleyici
Makineniz özel bir özellikle donatılmıştır: Otomatik Aşırı Yüklenme Engelleyici. Bu dahili özellik motoru korumak ve makinenizin aşırı ısınmasını engellemek üzere tasarlanmıştır. Bu Otomatik Aşırı Yüklenme Engelleyici devreye girdiğinde motorun kapanmasını sağlar ve hafif bir koku çıkartmasına sebep olabilir. Otomatik Aşırı Yüklenme Engelleyicinin devreye girmesi durumunda, makinenizi kolayca yeniden çalıştırmak için bu kılavuza başvurun.

Makinenizi “aşırı yükten” korumak için ipuçları:
Makineyi kullanmayı öğrenirken sadece profesyonellerin hazırladığı tarifleri karıştırın.
Tarifleri önerilenden daha düşük bir hızda karıştırmayın.
Tarifleri önerilenden daha yüksek bir hızda karıştırmayın.
Tarifleri önerilenden daha uzun bir süre karıştırmayın.
Makineyi aşırı doldurmayın.

Taban kapağın gevşemesi
Kabınızın altındaki taban kapağının gevşemesi ve bıçağı sıkı bir şekilde tutmaması durumunda KABI KULLANMAYA DEVAM ETMEYİN. Taban kapağını çevirerek cam kaptan ayırın ve bıçağı ve silikon contayı çıkartın. Parçaların hasarlı olup olmadıklarını kontrol edin. Eğer bir hasar yoksa parçaları tekrar birleştirin ve yeniden kurulum yapın. Parçalar hasarlı ise destek almak için en yakın garanti servis merkezini arayın.

ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI

PARÇA	Personal Blender
MODEL	PBG-5050
MOTOR	0.67 peak HP motor
ELEKTRİK SINIFLANDIRMASI	220-240V~, 50/60Hz ,1.4A
EBAT	147 mm(Genişlik) x 143 mm(Derinlik) x 384
AĞIRLIK	2.5 kg

SERVİSE İHTİYACINIZ OLDUĞUNDA

Ürünün servise ihtiyaç duyması gibi beklenmedik bir durumda veya garanti süresi içindeyken evde kullanım sırasında düzgün bir şekilde çalışmamaya başladığında lütfen şirket merkezimizde bulunan ana servis merkezimizi arayınız.

Ana servis merkezi:
Defya İyiyaşa Gıda ve Makine Sa. Tic A.Ş.
Cumhuriyet Mah. Okul Cad. 40/A
Tarabya 34457 Istanbul, Türkiye
Tel: 0212 299 29 39
Fax: 0212 299 29 55
Email: merhaba@defya.com.tr

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:
Ürünün amacına uygun olarak kullanılmaması durumunda ürün ve/veya kişiler zarar görebilir. Kullanma kılavuzu okunmalı ve ürün talimatlara uygun olarak kullanılmalıdır. Ürün, ticari amaçlar için kullanılmamalıdır. Bu tür durumlarda garanti prosedürü uygulanamaz. Üründe oluşacak fiziki hatalar (kırık, çatlak, vb) garanti kapsamında olmayıp, tüketici sorumluluğundadır.

Kullanım Ömrü bilgisi
13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği eki listede tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.
Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanmaya İlişkin Bilgiler:
Kısıtlı enerji kaynaklarımızı verimli kullanmak adına ürününüzü aktif olarak kullanmadığınız sürece cihazınızı kapatın ve fişden çekiniz.

İthalatçı Firma:
Defya İyiyaşa Gıda ve Makine Sa. Tic A.Ş.
Cumhuriyet Mah. Okul Cad. 40/A
Tarabya 34457 Istanbul, Türkiye
Tel: 0212 299 29 39
Fax: 0212 299 29 55
Email: merhaba@defya.com.tr

Üretici Firma:
Corrupad Korea
348 Wonam-Ro, namsa-Myun, Cheoin-Gu,
Youngin-Si, Kyunggi-Do, 449-881, Kore
Tel: 82 31 339 6884

Menşei: Kore

SERVİS İSTASYONLARI GÖSTERİR LİSTE

İTHALATÇI/İMALATÇI-ÜRETİCİ FİRMANIN
1. ÜNVANI : DEFYA İYİYAŞA GIDA VE MAKİNE SANAYİ TİCARETA.Ş.
2. MERKEZ ADRESİ : CUMHURİYET MAH. OKUL CAD. NO:40/1
3. TELEFON : 02123322040
4. FAKS : 02123322040
6. TİCARET SİCİL NO : 87445-5
8. VERGİ NO : 2720464326

1
• Servis Adı: AB TEKNİK ELEKTRİK ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ/AYDIN TAŞ
• Yetkili Ad Soyad:
• Vergi Dairesi: sultanbeyli
• Vergi No: 55213149954
• Telefon No: 02164410798
• HYB No: 34-HYB-12508
• Adres: ABDURRAHMAN GAZİ MAH.YEŞİL CAD.NO:44/A SULTANBEYLİ/İSTANBUL
• Şehir: İSTANBUL

2
• Servis Adı: ABDULKADİR ZENGİN-ARTI BİLGİSAYAR
• Yetkili Ad Soyad:
• Vergi Dairesi: FEVZİPAŞA
• Vergi No: 9970500344
• Telefon No: 904462141717
• HYB No: 24-HYB-131
• Adres: İNÖNÜ MAHALLESİ VALİ RECEP YAZICIOĞLU CADDESİ NO:65/A/ERZİNCAN
• Şehir: ERZİNCAN

3
• Servis Adı: AKTÜRK BEYAZ EŞYA SERVİSİ-YASİN AKTÜRK
• Yetkili Ad Soyad:
• Vergi Dairesi: M.SİNAN
• Vergi No: 0430045136
• Telefon No: 336 61 11-332 08 25
• HYB No: 38-HYB-220
• Adres: AYDINLIKEVLER MAH.FIRAT CAD. NO:17 A-B MELİKGAZİ
• Şehir: KAYSERİ

4
• Servis Adı: ARTEK SERVİS HİZMETLERİ YAPI TEKNİK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET
• Yetkili Ad Soyad:
• Vergi Dairesi: ERCİYES
• Vergi No: 0850403947
• Telefon No: 03522213788
• HYB No: 38-HYB-4266
• Adres: HUNAT MAHALLESİ ZENNECİ SOKAK NO:14/H / MELİKGAZİ
• Şehir: KAYSERİ

5
• Servis Adı: ATAK BİLGİSAYAR-SERDAR ÇELİK
• Yetkili Ad Soyad:
• Vergi Dairesi: GAZİKENT
• Vergi No: 2390254507
• Telefon No: 903422150123
• HYB No: 27-HYB-3879
• Adres: İNCİLİPINAR MAH. GAZİMUHTARPAŞA BUL. NO:26/B / ŞEHİTKAMİLİ
• Şehir: GAZİANTEP

6
• Servis Adı: AVRUPA OFİS MALZEMELERİ VE TEKNİK SAN.TİC.
• Yetkili Ad Soyad:
• Vergi Dairesi: ATIŞALANI
• Vergi No: 1050597180
• Telefon No: 05348996553
• HYB No: 34-HYB-16600
• Adres: ORUÇ REİS MAH. GİYİMKENT SİTESİ 6. SOK. NO 37/A ESENLER-İSTANBUL / ESENLER
• Şehir: İSTANBUL

7
• Servis Adı: AYKÜ TEKNİK BEYAZ EŞYA SERVİSİ -FERAY YILMAZ
• Yetkili Ad Soyad:
• Vergi Dairesi: ERCİYES
• Vergi No: 0920330549
• Telefon No: 03522301515
• HYB No: 38-HYB-3972
• Adres: KILIÇASLAN MAHALLESİ MOLLA SOK. No:32 A/- MELİKGAZİ / KAYSERİ MELİKGAZİ
• Şehir: KAYSERİ

8
• Servis Adı: AY-NET BİLGİSAYAR-NURİ ÖZKÜLEKÇİ
• Yetkili Ad Soyad:
• Vergi Dairesi: G.NESİBE
• Vergi No: 7010216711
• Telefon No: 03522210431
• HYB No: 38-HYB-3935
• Adres: FATİH MAH. METE CAD. NO:31/ 3 / KOCASİNAN
• Şehir: KAYSERİ

9
• Servis Adı: AYŞE GÜL GÖKTEPE
• Yetkili Ad Soyad:
• Vergi Dairesi: kaymakkapı
• Vergi No: 4060303259
• Telefon No: 02222262626
• HYB No: 03-HYB-3217
• Adres:DUMLUPINAR MAH.PROF.KAMİL MİRAS CAD. NO:42/A / AFYONKARAHİSAR
• Şehir: AFYONKARAHİSAR

10
• Servis Adı: BAKAR SOĞUTMA -ALPEREN BAKAR
• Yetkili Ad Soyad:
• Vergi Dairesi: ERCİYES
• Vergi No: 1320728119
• Telefon No: 03524381520
• HYB No: 38-HYB-4002
• Adres: MEVLANA MAHALLESİ GÖZDE SOKAĞI No:42 B/- / TALAS
• Şehir: KAYSERİ

11
• Servis Adı: BEYAZ SERVİS-MURAT UTMA
• Yetkili Ad Soyad:
• Vergi Dairesi: FATSA
• Vergi No: 61657215766
• Telefon No: 904522114874
• HYB No: 52-HYB-353
• Adres: DUMLUPINAR MAHALLESİ REŞADİYE CADDESİ No:157 B/- FATSA/ORDU / FATSA
• Şehir: ORDU

12
• Servis Adı: BİLİŞİM KLİMA VE HAVALANDIRMA-NAZMİ KAPTU
• Yetkili Ad Soyad:
• Vergi Dairesi: süleyman nazif
• Vergi No: 4990235734
• Telefon No: 04122360747
• HYB No: 21-HYB-3316
• Adres: KÖRHAT MAH. KARACADAĞ 5.CAD. ÖNDER APT. ALTI NO:14/B / BAĞLAR
• Şehir: DİYARBAKIR

13
• Servis Adı: BİR BİLGİSAYAR İLETİŞİM REKLAM SAHIS
• Yetkili Ad Soyad:
• Vergi Dairesi: ERCİYES
• Vergi No: 4110170302
• Telefon No: 2214409
• HYB No: 38-HYB-3885
• Adres: CUMHURİYET MAH.TENNURİ CAD.UGUR SK.POLATİ,ŞHANI NO:1/5MELİKGAZİ
• Şehir: KAYSERİ

14
• Servis Adı: DENİZ TEKNİK BEYAZ EŞYA VE KLİMA SERVİSİ DENİZ ILGAZ
• Yetkili Ad Soyad:
• Vergi Dairesi: YAKACIK
• Vergi No: 4650233892
• Telefon No: 02163077658
• HYB No: 34-HYB-3650
• Adres: PENDİK, VELİBABA MAH.HOŞNUT SOKAK NO.6/B İSTANBUL
• Şehir: İSTANBUL

15
• Servis Adı: FASE TEKNİK ISITMA VE SOĞUTMA TEKNİKLERİ-ŞAKİR ALPER ŞAHİN
• Yetkili Ad Soyad:
• Vergi Dairesi: kaymakkapı
• Vergi No: 7960334737
• Telefon No: 02482344442
• HYB No: 15-HYB-865
• Adres: KONAK MAH. SEBZECİ SOK. NO.15/A / MERKEZ
• Şehir: BURDUR

16
• Servis Adı: FATSA MAKRO BİLGİ İŞLEM REKLAM NAKLİYE VE TURİZM TİCARET
• Yetkili Ad Soyad:
• Vergi Dairesi: FATSA
• Vergi No: 3850540484
• Telefon No: 04524242777
• HYB No: 52-HYB-301
• Adres: SAKARYA MAHÇ.AND CAD.3/A FATSA/ORDU / FATSA
• Şehir: ORDU

17
• Servis Adı: GÖZDE ELEKTRONİK - OSMAN HÜYÜK
• Yetkili Ad Soyad:
• Vergi Dairesi: GEVHER NESİBE
• Vergi No: 4650213910
• Telefon No: 03523310887
• HYB No: 38-HYB-4077
• Adres: 8-HYB-4077
FATİH MAHALLESİ METE CADDESİ No:37/4 / KOCASİNAN
• Şehir: KAYSERİ

18
• Servis Adı: KALİTE BİLGİSAYAR İLETİŞİM ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE TİC.
• Yetkili Ad Soyad:
• Vergi Dairesi: GEVHER NESİBE
• Vergi No: 4920256244
• Telefon No: 03522220064
• HYB No: 38-HYB-4220
• Adres: 8-HYB-4077
GEVHER NESİBE MH. İSTASYON CD. NO:55/D / KOCASİNAN
• Şehir: KAYSERİ

19
• Servis Adı: KAPLAN SOĞUTMA - İBRAHİM KAPLAN
• Yetkili Ad Soyad:
• Vergi Dairesi: A.F.CEBESOY
• Vergi No: 4980533313
• Telefon No: 02642810155
• HYB No: 54-HYB-3654
• Adres: HIZIRTEPE MAHALLESİ KORU SOKAĞI No:38 B/- / ADAPAZARI
• Şehir: SAKARYA

20
• Servis Adı: KARADENİZ SERVİS VE TEKNİK HİZMETLERİ İNŞAAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TİCARET LTD.ŞTİ LTD. ŞTİ.
• Yetkili Ad Soyad:
• Vergi Dairesi:
• Vergi No:
• Telefon No: 4473300
• HYB No: 55-HYB-418
• Adres: MİMARSİNAN MAHALLESİ 196.SK. NO:11-13/A YEŞİM SİTESİ C BLOK D.NO:1 Atakum/ SAMSUN
• Şehir: SAMSUN

21
• Servis Adı: KAYA SOĞUTMA-ALİ KAYA
• Yetkili Ad Soyad:
• Vergi Dairesi: MENEMEN
• Vergi No: 58603280114
• Telefon No: 02328381778
• HYB No: 35-HYB-5987
• Adres: 35-HYB-5987
30 AĞUSTOS MH. CENTAŞ 1. 13 BL.
NO:1 / MENEMEN
• Şehir: İZMİR

22
• Servis Adı: MARS GSM TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ İNŞ.GIDA SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ.
• Yetkili Ad Soyad:
• Vergi Dairesi: gazikent
• Vergi No: 6120707154
• Telefon No: 903422152121
• HYB No: 27-HYB-4286
• Adres: İNCİLİ PINAR MAH.PROFESÖR MUAMMER AKSOY BULV.KEPKEP İŞ MERK.ALTI NO:20/B / ŞEHİTKAMİL
• Şehir: GAZİANTEP

23
• Servis Adı: MEHMET CİVELEK EREN TEKNİK
• Yetkili Ad Soyad:
• Vergi Dairesi: GEVHER NESİBE
• Vergi No: 55414161120
• Telefon No: 08502597840
• HYB No: 38-HYB-4287
• Adres: MİMARSİNAN MH. SİVAS BULVARI NO:129/4 KOCASİNAN/ KAYSERİ / KOCASİNAN
• Şehir: KAYSERİ

24
• Servis Adı: MEHMET EMİN MAÇO-BAHA TEKNİK SERVİS
• Yetkili Ad Soyad:
• Vergi Dairesi: GÖKALP V.D.
• Vergi No: 6100154591
• Telefon No: 04122353093
• HYB No: 21-HYB-576
• Adres: ŞEYH ŞAMİL MAH. MEDİNE BULVARI 637.SOK. GÜNEYDOĞU YAPI KOOPERATİFİ 4.KISIM B-3 BLOK ALTI NO:9/D BAĞLAR/
• Şehir: DİYARBAKIR

25
• Servis Adı: MIZRAK ELEKTRONİK-MEHMET MIZRAK
• Yetkili Ad Soyad:
• Vergi Dairesi: G.NESİBE VD.
• Vergi No: 70084025398
• Telefon No: 03522336585
• HYB No: 38-HYB-335
• Adres: MİMARSİNAN MAHALLESİ SUSURLUK SOK. No:71 A/- KOCASİNAN / KAYSERİ KOCASİNAN
• Şehir: KAYSERİ

26
• Servis Adı: MURAT YÜZ
• Yetkili Ad Soyad:
• Vergi Dairesi: AĞRI
• Vergi No: 9950131845
• Telefon No: 0472 216 42 88
• HYB No: 04-HYB-119
• Adres: YAVUZ MAH NEVZAT GÜNGÖR MAH 27/A
• Şehir: AĞRI

27
• Servis Adı: ÖZÇAĞRI ISITMA SOĞUTMA HİZ.SAN. VE TİC.
• Yetkili Ad Soyad:
• Vergi Dairesi: KÜÇÜKÇEKMECE
• Vergi No: 6720354542
• Telefon No: 05348996553
• HYB No: 34-HYB-15790
• Adres: FEVZİ ÇAKMAK MAH. ÇAKMAK SOK.NO.20/B / KÜÇÜKÇEKMECE
• Şehir: İSTANBUL

28
• Servis Adı: ÖZEL DOĞUŞ BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
• Yetkili Ad Soyad:
• Vergi Dairesi: LİMAN
• Vergi No: 6850049795
• Telefon No: 903242373626
• HYB No: 33-HYB-1072
• Adres: CAMİŞERİF MAH. İSTİKLAL CADDESİ NO:41 A PK:33060 AKDENİZ/MERSİN
• Şehir: MERSİN

29
• Servis Adı: ROTA ELEKTRONİK-MUHAMMED ALİ BÜTÜN
• Yetkili Ad Soyad:
• Vergi Dairesi: GEVHER NESİBE
• Vergi No: 12131597458
• Telefon No: 03522205697
• HYB No: 38-HYB-4184
• Adres: GEVHERNESİBE MAHALLESİ TEKİN SOKAĞI No:26 D/- / KOCASİNAN
• Şehir: KAYSERİ

30
• Servis Adı: SALİH TONKAZ
• Yetkili Ad Soyad:
• Vergi Dairesi: GİRESUN
• Vergi No: 8500103993
• Telefon No: 04542124793
• HYB No: 28-HYB-257
• Adres: ŞEYHKERAMETTİN MAH. SEMT LAÇİN SOK.NO.45/A / GİRESUN
• Şehir: GİRESUN

31
• Servis Adı: SENTO TEKNİK SERVİS-MEHMET EMİN MAÇO
• Yetkili Ad Soyad:
• Vergi Dairesi: DİYARBAKIR
• Vergi No: 16363923856
• Telefon No: 04122353093
• HYB No: 21-HYB-712
• Adres: PEYAS MAHALLESİ BELEDİYE CAD. No:6 A/- KAYAPINAR / DİYARBAKIR KAYAPINAR
• Şehir: DİYARBAKIR

32
• Servis Adı: SİSTEM DANIŞMANLIK VE PAZARLAMA - FERRUH ALİ ALAYBEY
• Yetkili Ad Soyad:
• Vergi Dairesi: GEVHERNESİBE
• Vergi No: 0490000041
• Telefon No: 2312245
• HYB No: 38-HYB-268
• Adres: İSTASYON CADDESİ NO: 21
• Şehir: KAYSERİ

33
• Servis Adı: SOYÇİÇEK ELEKTRONİK
• Yetkili Ad Soyad:
• Vergi Dairesi: ISPARTA
• Vergi No: 7750035519
• Telefon No: 0-246-2327604
• HYB No: 32-HYB-108
• Adres:PİRİ MEHMET MAH. 1760.SOK. NO: 12/14
• Şehir: ISPARTA

34
• Servis Adı: TEKNİK İŞ ELEKTRİK -MURAT BİNGÖL
• Yetkili Ad Soyad:
• Vergi Dairesi: FEVZİPAŞA
• Vergi No: 1760013400
• Telefon No: 904462234999
• HYB No: 24-HYB-150
• Adres: KARAAĞAÇ MAHALLESİ FEVZİ PAŞA CAD. No:2/B10 ERZİNCAN MERKEZ / ERZİNCAN
• Şehir: ERZİNCAN

35
• Servis Adı: TIĞLILAR TEKNİK SERVİS
• Yetkili Ad Soyad:
• Vergi Dairesi: kaymakkapı
• Vergi No: 8430315913
• Telefon No: 902462012060
• HYB No: 32-HYB-414
• Adres: TURAN MAHALLESİ 112. CADDE NO:61 / ISPARTA
• Şehir: ISPARTA

36
• Servis Adı: TURKUAZ ELEKTRONİK - KENAN ŞAHİN
• Yetkili Ad Soyad:
• Vergi Dairesi: ERCİYES
• Vergi No: 41080992014
• Telefon No: 05534814007
• HYB No: 38-HYB-4075
• Adres: HUNAT MAHALLESİ AZİZLER SOKAĞI No:3/2 / MELİKGAZİ
• Şehir: KAYSERİ

37
• Servis Adı: UÇAR BİLGİSAYAR ERDEM UÇAR SAHIS
• Yetkili Ad Soyad:
• Vergi Dairesi: AVCILAR
• Vergi No: 8840323718
• Telefon No: 02163740504
• HYB No: 34-HYB-14936
• Adres: ÜNİVERSİTE MAHALLESİ ÇINAR SOKAK MERT APARTMANI NO:3 AVCILAR / AVCILAR
• Şehir: İSTANBUL

38
• Servis Adı: Volkan ısıtma soğutma
• Yetkili Ad Soyad:
• Vergi Dairesi: KAYMAKKAPI
• Vergi No: 8260226964
• Telefon No: 902462182382
• HYB No: 32-HYB-350
• Adres: PİRİMEHMET MH. 1714 SK. NO:14 / ISPARTA
• Şehir: ISPARTA

39
• Servis Adı: YAŞAR ŞEN
• Yetkili Ad Soyad:
• Vergi Dairesi: sandıklı
• Vergi No: 8030427260
• Telefon No: 05337131140
• HYB No: 03-HYB-3201
• Adres: ÇAY MAHALLESİ ZİNCİRLİ HAN SOK. No:14/1 SANDIKLI / AFYONKARAHİSAR / SANDIKLI
• Şehir: AFYONKARAHİSAR

40
• Servis Adı: YAVUZ SELİM SAÇAK ASES VIP SERVİS REKLAM SAHIS
• Yetkili Ad Soyad:
• Vergi Dairesi: ASLANBEY
• Vergi No: 48373136544
• Telefon No: 903442150212
• HYB No: 46-HYB-977
• Adres: ŞEHİT ABDULLAH ÇAVUŞ MAH. 37 SOK. NO.28/B ONİKİŞUBAT/KAHRAMANMARAŞ / KAHRAMANMARAŞ
• Şehir: KAHRAMANMARAŞ

NOTLAR

GARANTİ BELGESİ

Üretici veya İthalatçı Firmanın:	Satıcı Firmanın:
Unvanı: Defya İyiyaşa Gıda ve Makine San Tic AŞ	Unvanı:
Adresi: Cumhuriyet Mahallei Okul Cad. 40/A 34457	Adresi:
Tarabya, Sarıyer Istanbul	Telefonu:
Telefonu: 0212 299 29 39	Faks:
Faks: 0212 299 29 39	e-posta:
e-posta: merhaba@defya.com.tr	Fatura Tarih ve Sayısı:
Yetkilinin İmzası:	Teslim Tarihi ve Yeri:
Firmanın Kaşesi:	Yetkilinin İmzası:
	Firmanın Kaşesi:
	E-fatura tarihi

Malın

Cinsi: Personal Blender	Garanti Süresi: 2 YIL
Markası: Tribest	Azami Tamir Süresi: 20 iş günü
Modeli: Personal Blender	Bandrol ve Seri No:

GARANTİ ŞARTLARI

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi **20 iş gününü**, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

DEFYA İYİYAŞA GIDA VE
MAKINE SAN TIC AŞ
Genel Müdür

DEFYA ÜRÜN AİLESİ

SIKACAKLAR :

GREENSTAR ELITE

SOLOSTAR

SLOWSTAR

Z-STAR

MİKSERLER :

PERSONAL BLENDER

DYNAPRO VAKUMLU BLENDER

FİLİZLENDİRİCİLER :

FRESHLIFE

SPROUTMAN'S

23 CM BUĞDAY ÇİMLEME APARATI

BUĞDAY ÇİMLEME SANDIĞI

16CM KÜÇÜK TOHUM FİLİZLENDİRME APARATI

2'Lİ FİLİZLEME KAVANOZLARI

3'LÜ FİLİZLEME KAVANOZLARI

KURUTUCULAR :

SEDONA COMBO

SEDONA EXPRESS

SU ZENGİNLEŞTİRİCİLER :

DUET WATER REVITALIZER

DİĞER :

SOUSVANT SOUVIDE

EZME MAKİNESİ MASA İÇİN

EZME MAKİNESİ DUVARA MONTE MODELİ

SOYABELLA

DEFYA

İYİ YE, İYİ YAŞA!

Sağlıklı reçeteler ve ipuçları için takip et!

⇩

defyaailesi

defya.com.tr

Müşteri Hizmetleri

merhaba@defya.com.tr

0 (212) 299 29 39

Adres: Cumhuriyet Mah. Okul Cad. No:40/A Tarabya Sarıyer/İstanbul